


# Montážny návod

Obmedzovač prepätia  
do vnútorného prostredia

## typ SPA-xx-l-xx



Tabuľka:  
Minimálne vzdialenosti v mm.

Um (kV)	a	b	c	d
12	120	120	40	40
24	220	220	90	90
36	320	320	160	160

